



# Descontaminação de HW Meraki

Guia para **Limpeza e Descontaminação** de Hardware Cisco Meraki



# Guia de Descontaminação para: MS & MX

- Um lenço desinfetante básico pode ser utilizado
- Álcool também pode ser usado, de preferência isopropílico
- Não utilize nenhum líquido ou produto químico nos espaços de ventilação

# Guia de Descontaminação para: MR & MG

- Lenços desinfetantes ou álcool (de preferência isopropílico) não prejudicarão o funcionamento
- O uso desses produtos no entanto pode impactar esteticamente as camadas externas do plástico (prejudicando a aparência)
- Uma alternativa pode ser o uso de água morna com sabão e uma esponja

# Guia de Descontaminação para: Câmeras MV

- O domo da câmera **não** deve ser limpo com produtos químicos ou álcool
- Uma solução de água com detergente de pia neutro é uma opção aprovada
- Produtos mais agressivos podem impactar a nitidez das imagens
- Um lenço de limpar óculos ou microfibra pode ser usado para secar
- Não use produtos de limpeza ou químicos dentro da câmera